

1. Fronten

1.1 Holzfronten: massiv oder furniert

Massivholz

Direkt aus dem Baumstamm geschnittene und zu Möbeln weiterverarbeitete Bretter bezeichnet man als Massivholz. Holz lebt. Grosse Feuchtigkeits- und Temperaturunterschiede führen zu Spannungen, Verziehungen bis zu Rissen. Ideal für Massivholz sind eine möglichst konstante Raumtemperatur um 20°C und eine relative Luftfeuchtigkeit von 50 - 75%.

Furnier

Unter Furnier versteht man auf Trägerplatten (u.a. Spanplatten) aufgeleimte 0.5 - 1 mm dünne Holzschichten. Furniere ermöglichen gestalterisch einzigartige Effekte. Im Gegensatz zu Massivholz reagieren furnierte Flächen weniger empfindlich auf Schwankungen von Temperatur und Feuchtigkeit. Sämtliche Massivhölzer und Furniere sind im Normalfall oberflächenbehandelt (Ausnahmen auf Kundenwunsch). Deshalb darf nie eine Möbelpolitur verwendet werden!

Reinigung von Holzfronten

Zur Pflege von Echtholzfronten genügt das Abreiben mit einem feuchten Ledertuch ohne Reinigungsmittel. Anschliessend mit einem Wollappen oder Haushaltspapiertüchern trockenreiben. Zum Entfernen von Flecken oder Belägen (z.B. Nikotin) handwarmes Wasser mit einem Spritzer eines milden, nicht salmiakhaltigen Schonreinigers verwenden. Bitte beachten: Alkohol-, Tinten-, Obst- oder Filzstiftflecken unbedingt sofort entfernen!

Staubwischen

Abstauben ist bei den meisten Hölzern die einzig notwendige Pflege. Mit einem möglichst antistatischen Staublappen bleiben die Poren und Oberflächen sauber.

1.2 Kunststoffoberflächen (Fronten)

Oberflächen aus Kunststoff lassen sich mit einem feuchten Tuch oder mit handelsüblichen Reinigungsmitteln (keine Scheuermittel!) bequem reinigen. Vorteilhaft für das Abwischen mit klarem Wasser ist ein lederartiges Haushaltstuch. Anschliessend trockenreiben. Unterlassen Sie Nitro- und Kunstharzverdünnungen und entsprechende Reiniger. Dampfgeräte jeglicher Art verletzen die Front und dürfen für die Reinigung von Küchenmöbeln nicht verwendet werden.

1.3 Lackfronten

Transparente oder farbige Lackierungen bilden einen geschlossenen Film, der das Holz vor Schmutz und übermässiger Abnutzung schützt. Ist die Luft zu trocken, bilden sich kleine Risse in der Lackoberfläche.

Pflege: Mit weissem, weichen Lappen feucht abwischen. **Reinigung:** Mit Kernseifenwasser feucht abwischen und trockenreiben.

Es liegt in der Natur des Holzes, dass es geringe Unterschiede in Struktur und Farbe aufweist. Diese Nuancen zeigen die Natürlichkeit des Holzes und müssen als solche akzeptiert werden.

2. Abstellflächen

2.1 Natursteine

Arbeitsplatten aus Naturstein sind einmalig. Bitte unsere Merkblätter beachten oder direkt beim Naturstein-Händler nachfragen.

2.2 Kunststoffabdeckungen

Das Abstellen von heissen Pfannen direkt vom Herd auf Arbeitsplatten ist unbedingt zu vermeiden! Eintrockneter Schmutz auf Abstellflächen lässt sich durch Auftragen eines schäumenden Putzmittels am besten entfernen. Einige Minuten einwirken lassen, danach spülen und trockenreiben. Keine lösungsmittelhaltigen Produkte verwenden. Sie könnten die Oberfläche angreifen. Holzanleimer sind vor Feuchtigkeit und mechanischer Beanspruchung zu schützen.

2.3 Chromstahl-Abdeckung (Rostfreier Stahl)

Frischem, handwarmem Wasser 2-3 Esslöffel Haushaltessig beifügen, abspülen und mit sauberem Lappen trockenreiben. Bei hartnäckigen Rückständen etwas Scheuermittel (Vim, Ajax) streuen und mit nassem Lappen immer in Schleifrichtung reinigen. Gut abspülen und trockenreiben.

2.4 Massivholzabdeckungen

Massivholzteile können bei direkter Sonnenbestrahlung ihre Farbe stark verändern. Deshalb die Massivholzteile nie direkter Sonnenbestrahlung aussetzen. So hält die Freude an der Massivholz-Abdeckung lange an! Pflanzentöpfe nie direkt auf die Holzoberflächenstellen. Keine Möbelpolitur, Reinigungsmittel oder ätzende Mittel verwenden.

3.0 Apparate

Bitte die produktespezifischen Reinigungsanleitungen der Hersteller beachten.